




- | | | |
|------|---|--|
| 041 | Raccordo silicone pipe 2,5-3,5 | 2,5-3,5 pipe silicone connector |
| 042 | Raccordo silicone pipe 29-40 | 29-40 pipe silicone connector |
| 043 | Raccordo silicone pipe 60-65 | 60-65 pipe silicone connector |
| 044 | Raccordo silicone pipe 15 | 15 silicone connector |
| 127 | Pipa standard 2,5 | 2,5 standard pipe |
| 128 | Pipa nitro 2,5 | 2,5 nitro pipe |
| 327 | Pipa standard 3,5 | 3,5 standard pipe |
| 328 | Pipa nitro 3,5 | 3,5 nitro pipe |
| 334 | Raccordo scarico 90° 3,5 | 3,5 90° exhaust adapter |
| 392 | Pipa silenziata 3,5 | 3,5 silenced pipe |
| 428 | Pipa 29-40 | 29-40 pipe |
| 430 | Raccordo scarico 40 SL | 40 SL exhaust adapter |
| 492 | Pipa silenziata 29-40 | 29-40 silenced pipe |
| 527 | Pipa standard 15 | 15 standard pipe |
| 592 | Pipa silenziata 15 | 15 silenced pipe |
| 614 | Anello scarico O-Ring | O-Ring exhaust adapter |
| 627 | Pipa standard 45-60 | 45-60 standard pipe |
| 628 | Pipa nitro 60-65 | 60-65 nitro pipe |
| 635 | Raccordo scarico 60 SP | 60 SP exhaust adapter |
| 678 | Pipa silenziata 65 | 65 silenced pipe |
| 689 | Silenziatore extra 692 | 692 pipe extra muffler |
| 692 | Pipa silenziata 60 | 60 silenced pipe |
| 728 | Raccordo scarico Ursus | 60 Ursus exhaust adapter |
| 729 | Bocchettone regolabile per lunghezza pipe 627-628-678-692 | Pipe-length adjuster adapter for 627-628-678-692 |
| 6881 | Raccordo scarico disassato per 60 - 65 | Off - center 60 - 65 exhaust adapter |

SILENZIATORI E RICAMBI SILENZIATORI

MUFFLERS AND MUFFLER SPARE PARTS




- | | | |
|------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 069 | Silenziatore 29-40 SP | 29-40 muffler |
| 072 | Raccordo silenziatore 3,5 | 3,5 Muffler exhaust adapter |
| 073 | Corpo silenziatore 3,5 | 3,5 Muffler body |
| 076 | Guarnizione scarico 40 SL | 40 SL exhaust gasket |
| 077 | Guarnizione scarico 60 Ursus | 60 Ursus exhaust gasket |
| 079 | Gruppo viti silenziatori | Mufflers screws set |
| 080 | Fascetta 60 - 40 | 60 - 40 Clamp |
| 081 | Corpo silenziatore 40 | 40 Muffler body |
| 082 | Fascetta 3,5 | 3,5 Clamp |
| 083 | Corpo silenziatore 60 | 60 Muffler body |
| 084 | Raccordo silicone 40 - 3,5 | 40 - 3,5 Muffler silicone connector |
| 085 | Raccordo silicone 60 | 60 Muffler silicone connector |
| 086 | Piastrina 40 - 3,5 | 40 - 3,5 Flange |
| 087 | Piastrina 60 | 60 Flange |
| 088 | Raccordo silenziatore 40 | 40 Muffler exhaust adapter |
| 089 | Raccordo silenziatore 60 | 60 Muffler exhaust adapter |
| 090 | Silenziatore completo 40 SL | 40 SL muffler assembly |
| 091 | Silenziatore completo 60 Ursus | 60 Ursus muffler assembly |
| 092 | Silenziatore completo 3,5 | 3,5 Muffler assembly |
| 376 | Guarnizione scarico 3,5 | 3,5 exhaust gasket |
| 650 | Presa pressione pipa e silenziatori | Muffler and pipe pressure plug |
| 989 | Fascetta bloccaggio | Strap |
| 0691 | Cuffia scarico a 90° per silenz. 069 | 90° silicone 069 muffler adapter |



SILENZIATORI CAR E ACCESSORI

CAR MUFFLERS AND ACCESSORIES



- | | | |
|------|---|-----------------------------------|
| 041 | Raccordo silicone 3,5 | 3,5 silicone connector |
| 042 | Raccordo silicone 29-40 | 29-40 silicone connector |
| 067 | Silenziatore CAR 3,5 Ø 50 mm | 3,5 CAR Ø 50 mm muffler |
| 068 | Silenziatore CAR 3,5 Ø 32 mm | 3,5 CAR Ø 32 mm muffler |
| 069 | Super sil. CAR 3,5 75 Db | 75 Db 3,5 CAR super muffler |
| 071 | Silenziatore sport-buggy | Buggy muffler |
| 311 | Raccordo scarico | Exhaust adapter |
| 325 | Raccordo scarico 180° | 180° exhaust adapter |
| 334 | Raccordo scarico 90° | 90° exhaust adapter |
| 335 | Viti raccordo 325 | 325 adapter screw |
| 378 | Pipa silenziata CAR | CAR silenced pipe |
| 379 | Gruppo scarico motore SL insieme | Side exhaust pipe system assembly |
| 439 | Viti raccordo 311 | 311 adapter screw |
| 989 | Fascetta bloccaggio | Strap |
| 0691 | Cuffia scarico a 90° per silenziatore 069 | 90° silicone 069 muffler adapter |